


Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Chasis




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51161	Cárter delantero EUROSPRAY S Mini, S & L
2	EU51273	Bomba completa EUROSPRAY L
3	EU51156	Junta de tubo de aspiración EUROSPRAY S Mini, S & L
4	EU51154	Clip de tubo de aspiración EUROSPRAY S Mini, S & L
5	EU51157	Manguera de aspiración rígido EUROSPRAY S
6	EU51158	Manguera de retorno EUROSPRAY S
7	EU51160	Clip de manguera de retorno EUROSPRAY S Mini, S & L
8	EU51171	Deflector manguera de retorno EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51155	Filtro de succión EUROSPRAY S Mini & S
10	EU51147	Tapón de pie EUROSPRAY S, L & PULSE
11	EU51145	Rueda EUROSPRAY S, L & PULSE
12	EU51149	Clip de rueda EUROSPRAY S, L & PULSE
13	EU51151	Clip de extensión de boquilla EUROSPRAY S Mini, S & L



Pos.	Référence	Désignation
14	EU51164	Filtro de bomba completo sin sensor de presión EUROSPRAY S Mini & S
15	EU51153	Tornillo M3x4 manguito brazo EUROSPRAY S
16	EU51165	Maletín de herramientas completo EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
17	EU51146	Manguito de brazo EUROSPRAY S, L & PULSE
18	EU51152	Cable de alimentación EUROSPRAY S Mini, S & L
19	EU51148	Soporte de cable de alimentación EUROSPRAY S, L & PULSE


Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Transmision



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51275	Soporte de cubo bomba EUROSPRAY L
2	EU51274	Brida de sujeción de bomba EUROSPRAY L
3	EU51276	Transmisión completa EUROSPRAY L
4	EU51277	Motor eléctrico EUROSPRAY L

Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Bomba




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51252	Cuerpo pie bomba EUROSPRAY L
2	EU51104	Junta tórica pie bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
3	EU51253	Asiento de bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY L
4	EU51255	Junta pie bomba EUROSPRAY L
5	EU51106	Bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY S Mini & S
6	EU51254	Guía de bola válvula pie bomba EUROSPRAY L
7	EU51109	Tuerca pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
8	EU51110	Asiento de bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51111	Bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
10	EU51112	Arandela de estanqueidad tuerca pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
11	EU51113	Guía de bola pistón bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
12	EU51256	Varilla de pistón de bomba EUROSPRAY L
13	EU51272	Piston completo bomba EUROSPRAY L



Pos.	Référence	Désignation
14	EU51271	Kit juntas bomba EUROSPRAY L
15	EU51265	Cilindro bomba EUROSPRAY L
16	EU51123	Racor de alta presión 1/4" M bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
17	EU51269	Tuerca prensaestopa bomba EUROSPRAY L
18	EU51270	Tapón prensaestopa bomba EUROSPRAY L


Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Filtro de pintura



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51164	Filtro de bomba completo sin sensor de presión EUROSPRAY S Mini & S
2	EU51136	Válvula de purga completa bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
3	EU51123	Racor de alta presión 1/4" M bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
4	EU51130	Tapón de filtro de bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
5	EU51131	Junta tórica filtro bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
6	EU51132	Soporte de filtro de bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
7	EU51133	Filtro de bomba 60 mallas EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
8	EU51135	Sensor de presión de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51134	Cuerpo filtro bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE


Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Grupo Electrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51140	Interruptor ON/OFF EUROSPRAY S Mini, S & L
2	EU51143	Fusible EUROSPRAY S Mini & S
3	EU51137	Portafusible EUROSPRAY S Mini, S & L
4	EU51139	Frontal panel de control EUROSPRAY S Mini, S & L
5	EU51141	Tarjeta de visualización electrónica EUROSPRAY S Mini, S & L
6	EU51138	Cárter trasero EUROSPRAY S Mini, S & L
7	EU51251	Tarjeta electrónica bomba EUROSPRAY L
8	EU51142	Junta guardapolvo caja electrónica EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51360	Extensión RJ11 M/F para sensor de bomba EUROSPRAY L & XL

Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Pistola



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51001	Soporte de boquilla EUBST, EUBBP & EUBFF 7/8"
2	EU51036	Difusor 7/8" G pistola PAINTSPRAY
3	EU51047	Junta asiento aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
4	EU51046	Asiento aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
5	EU51043	Anillo seeger eje gatillo pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
6	EU51042	Eje gatillo pistola PAINTSPRAY
7	EU51040	Pasador de retracción pistola PAINTSPRAY
8	EU51033	Kit reparación aguja pistola PAINTSPRAY
9	EU51034	Muelle de retorno aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
10	EU51038	Tapón de cierre de aguja para pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
11	EU51031	Junta de apoyo portafiltro pistola PAINTSPRAY
12	EU51039	Gatillo completo pistola PAINTSPRAY
13	EU51032	Protección de gatillo pistola PAINTSPRAY



Pos.	Référence	Désignation
14	EU51003	Filtro de 50 mallas para empuñadura pistola
15	EU51037	Mango de plástico pistola PAINTSPRAY
16	EU51048	Conexión giratoria completa pistola PAINTSPRAY
17	EU51035	Portafiltro pistola PAINTSPRAY
18	EU51045	Junta de racor giratorio pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
19	EU51041	Muelle de sujeción filtro pistola PAINTSPRAY
20	EU51044	Conexión giratoria 1/4" MBSP pistola PAINTSPRAY