


Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 50 Hz - Quadro elettrico



Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 1 | 3C04000101 | 1 |
| 2 | 3C04400800 | Interruttore pompa PLUS STANDARD |
| 3 | 3C04400700 | Interruttore ruota celle PLUS STANDARD |
| 4 | 3C04400207 | Invertitore di fase completo PLUS STANDARD |
| 5 | 3C00102805 | 5 |
| 6 | 3C00500402 | Trasformatore 70/80VA 400/42/24/15 |
| 7 | 3C00601001 | Relè di fase senso unico |
| 8 | 3C00700117 | Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS |
| 9 | 3C00700117 | Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS |
| 10 | 3C00700110 | 10 |
| 11 | 3C03750400 | Temporizzatore 2 fili ritardato 24/230AC/DC |
| 12 | 3C00102805 | 12 |
| 13 | 3C04000108 | 13 |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|--|
| 14 | 3C02800502 | Custodia incasso 16 poli 2LV CHI 16 |
| 15 | 3C02700600 | Frutto presa 4/2 poli CXF 80A |
| 16 | 3C04000106 | Segnalatore luminoso D.10 c/cavo 24V arancio |
| 17 | 3C04000107 | 17 |
| 18 | 3C04000118 | Pulsante blu D.22 |
| 19 | 3C04000105 | Pulsante verde D.22 |
| 20 | 3C04000104 | Pulsante rosso D.22 |
| 21 | 3C04400207 | Invertitore di fase completo PLUS STANDARD |
| 22 | 3C01040112 | 22 |
| 23 | 3C02600203 | Presa inc. 3P+T 16A GW 62231 |
| 24 | 3C03000305 | Spina parete 3poli+neutro+terra 32A GW 60442 |
| 25 | 3C01040110 | 25 |
| 26 | 3C01040107 | 26 |
| 27 | 3C01040107 | 27 |