


Intonacatrice continua MIXER PLUS MONO intonaco - 3 kW - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C00110458	1
2	3G50400201	Raccordo aria 90GR M 1/8
3	3C04200200	Pressacavo antistrappo PG16
4	3C01800500	Commutatore 1-0 T115 A-A
5	3C01800100	Commutatore 1-0-1 T115 E-A
6	3C01800200	Commutatore (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
7	3C02100100	Protezione di gomma per interruttore
8	3C01800403	Commutatore 1-0 T215 R-A
9	8055000100	Led / portaled D.10 MM
10	3C03201590	Programmatore Black box per PLUS MONO
11	3C02800500	Custodia incasso angolo CK03IA
12	3C03000103	Spina parete 2poli+terra 16A GW 60426
13	3C00700106	Contattore ABB A8-30-10 4KW 24 VAC

Pos.	Référence	Désignation
14	3C01030108	Magnetico ABB-MS325 20A
15	3C00700106	Contattore ABB A8-30-10 4KW 24 VAC
16	3C00700106	Contattore ABB A8-30-10 4KW 24 VAC
17	3C00500502	Trasformatore AMPEROM.25A R=1:200
18	3C01300207	Manovra x ABB rossa/gialla IP64 MS1
19	3C00110100	19
20	3C05100155	Inverter Mini C2 3.7 kW trifase 230V
21	3C01800100	Commutatore 1-0-1 T115 E-A
22	3C02100100	Protezione di gomma per interruttore
23	3C04200201	Pressacavo antistrappo PG.9
24	3C04200211	Pressacavo antistrappo PG11
25	3C00500101	Trasformatore 40VA P.230 SEC.16/24V
26	3C01800200	Commutatore (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
27	3G50400202	Raccordo aria 90GR F 1/8
28	3C02700200	Frutto presa 4 poli+terra CKF04