


## Sequenzieller Mischer MIXER 80 - ELEKTRISCHER SCHALTKASTEN



### Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|-------------|
| 1    | EU13015   | 1           |
| 2    | EU13007   | 2           |
| 3    | EUC20758  | 3           |
| 4    | EU90157   | 4           |
| 5    | EU30292   | 5           |
| 6    | EU10067   | 6           |
| 7    | EU11781   | 7           |
| 8    | EU90160   | 8           |
| 9    | EU10142   | 9           |
| 10   | EU11771   | 10          |
| 11   | EU12755   | 11          |
| 12   | EU11918   | 12          |
| 13   | EU30038   | 13          |

| Pos. | Référence | Désignation                |
|------|-----------|----------------------------|
| 14   | EU12751   | 14                         |
| 15   | EU12752   | 15                         |
| 16   | EU13329   | Zylinderkopfschraube 3 x 6 |
| 17   | EU30673   | 17                         |
| 18   | EU11880   | 18                         |