


Bomba de pistón airless EUROSPRAY S Mini - Bomba



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51103	Cuerpo pie bomba EUROSPRAY S Mini & S
2	EU51104	Junta tórica pie bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
3	EU51105	Asiento de bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY S Mini & S
4	EU51107	Junta estanca de válvula pie bomba EUROSPRAY S Mini & S
5	EU51106	Bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY S Mini & S
6	EU51108	Guía de bola válvula pie bomba EUROSPRAY S Mini & S
7	EU51109	Tuerca pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
8	EU51110	Asiento de bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51111	Bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
10	EU51112	Arandela de estanqueidad tuerca pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
11	EU51113	Guía de bola pistón bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
12	EU51114	Varilla de pistón de bomba EUROSPRAY S Mini & S
13	EU51115	Prensaestopa hembra pistón de bomba EUROSPRAY S Mini & S

Pos.	Référence	Désignation
14	EU51116	Junta inferior pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
15	EU51121	Prensaestopa macho pistón de bomba EUROSPRAY S Mini & S
16	EU51122	Arandela pistón de bomba EUROSPRAY S Mini & S
17	EU51124	Cilindro bomba EUROSPRAY S Mini & S
18	EU51123	Racor de alta presión 1/4" M bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
19	EU51125	Prensaestopa macho de bomba EUROSPRAY S Mini & S
20	EU51126	Prensaestopa hembra de bomba EUROSPRAY S Mini & S
21	EU51127	Junta tórica bomba EUROSPRAY S Mini & S
22	EU51128	Tuerca prensaestopa bomba EUROSPRAY S Mini & S
23	EU51129	Tapón de bomba EUROSPRAY S Mini & S
24	EU51117	Junta de cuero inferior pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
25	EU51118	Junta superior pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
26	EU51119	Junta de cuero superior pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S