


## Bomba de pistón airless EUROSPRAY L - Bomba



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	EU51252	Cuerpo pie bomba EUROSPRAY L
2	EU51104	Junta tórica pie bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
3	EU51253	Asiento de bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY L
4	EU51255	Junta pie bomba EUROSPRAY L
5	EU51106	Bola válvula de pie de bomba EUROSPRAY S Mini & S
6	EU51254	Guía de bola válvula pie bomba EUROSPRAY L
7	EU51109	Tuerca pistón bomba EUROSPRAY S Mini & S
8	EU51110	Asiento de bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
9	EU51111	Bola pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
10	EU51112	Arandela de estanqueidad tuerca pistón de bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
11	EU51113	Guía de bola pistón bomba EUROSPRAY S Mini, S & L
12	EU51256	Varilla de pistón de bomba EUROSPRAY L
13	EU51272	Piston completo bomba EUROSPRAY L



Pos.	Référence	Désignation
14	EU51271	Kit juntas bomba EUROSPRAY L
15	EU51265	Cilindro bomba EUROSPRAY L
16	EU51123	Racor de alta presión 1/4" M bomba EUROSPRAY S Mini, S, L & PULSE
17	EU51269	Tuerca prensaestopa bomba EUROSPRAY L
18	EU51270	Tapón prensaestopa bomba EUROSPRAY L