


Kontinuierliche Mischmaschine MIXER PLUS TOP - Elektrische Schranktür



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C01300207	Manöver x ABB rot/gelb IP64 MS1
2	3C00110154	2
3	3C00700107	Schütz ABB A8-30-01 4KW
4	3C00700307	Schütz ABB A16-30-01 7,5KW
5	3C03201510	Black Box Programmierer für PLUS TOP
6	3C05050500	Einpoliger Sicherungshalter 10,3X38
7	3C01030108	Magnet ABB-MS325 20A
8	3C00500402	Transformator 70/80VA 400/42/24/15
9	3C03000305	Wandstecker 3polig +neutral+Erde 32A GW 60442
10	3C02600203	Steckdose inkl. 3P+T 16A GW 62231
11	3C00110454	11
12	3G50200201	Legris-Anschluss Winkel 6X1/8 M
13	3G50200103	Legris-Anschluss 6X1/8 F 3114

Pos.	Référence	Désignation
14	3C01800500	Schalter 1-0 T115 A-A
15	3C01800800	Schalter 1-0-1 T215 T-A
16	3C01800100	Schalter 1-0-1 T115 E-A
17	3C01800200	Schalter (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
18	3C02100100	Gummischutz für Schalter
19	8055000100	LED / Ledhalter D.10 MM
20	3C02800502	Einbaugehäuse 16-polig 2LV CHI 16
21	3C02700700	Frucht Steckdose 10-polig 16a 400V CNF 10