


Intonacatrice continua MIXER SPRINTER cappotto - Vista generale



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	4023001800	Piatto fissaggio protezione PVC zincato
2	4920001010	Protezione PVC FLEX trasp. 545X450X1 MOSQUITO
3	7017506100	Griglia tagliasacchi per SPRINTER
4	701202120A	4
5	3F00301109	Ruota gonfiabile 13 X 5.00
6	7013025001	Gamba SX telaio MOSQUITO zincata
7	7013025000	Gamba DX telaio MOSQUITO zincata
8	3T01505001	Galletto inox M8x15
9	402300460A	9
10	400210230A	Flangia per serbatoio camera di miscelazione PLUS vers. 2020
11	4002103000	Tronchetto PLUS / SPRINTER in poliuretano vers. 2020
12	3A00100302	Attacco Geka Filetto esterno 1/2"