


Kontinuierliche Mischmaschine MIXER SPRINTER äußeren Dämmung - Elektrischer schaltkasten (bis 12/2020)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C04200208	Reißfeste Kabelverschraubung PG21
2	3C02800400	Festes Gehäuse Wand 16polig 2Hebel CHP16
3	3C03000103	Wandstecker 2polig +Erde 16A GW 60426
4	3C00110464	4
5	3C01801000	Schalter 1-0 T115 F-A
6	8055000100	LED / Ledhalter D.10 MM
7	3C02100100	Gummischutz für Schalter
8	3C01800200	Schalter (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
9	3C00300101	Einfaches lineares Potentiometer 5K
10	3C04200201	Reißfeste Kabelverschraubung PG.9
11	3C04200201	Reißfeste Kabelverschraubung PG.9
12	3G50200201	Legris-Anschluss Winkel 6X1/8 M

Pos.	Référence	Désignation
13	3C04200205	13
14	3C04200206	14
15	3C00700110	15
16	3C00700117	Zähler 4 KW 24V AC SIEMENS
17	3C01030108	Magnet ABB-MS325 20A
18	3C00110163	18
19	3C05100107	Umrichter Mono 230V 2,2Kw MOSQUITO/PLUS
20	3C02601001	Steckdose SCHUKO PALAZZOLI
21	3C02800500	Einbaugehäuse Winkel CK03IA
22	3C04200206	22
23	3C03900008	Stromkabel CVVF 18BR 7x2,5
24	3C02800100	Gehäuse beweglich horizontal 16-polig CHO116
25	3C02700600	Frucht Steckdose 4/2-polig CXF 80a
26	3C03202500	Black Box Programmierer für SPRINTER
27	3C00500101	Transformator 40VA P.230 SEC.16/24V
28	3C01800402	Hebelschalter T315N-A ON-ON
29	3C01800500	Schalter 1-0 T115 A-A
30	3C01800100	Schalter 1-0-1 T115 E-A
31	3C02700200	Frucht Steckdose 4-polig+Erde CKF04
32	3C03100400	Frucht Stecker CXM 4/2P 80a
33	3C01300207	Manöver x ABB rot/gelb IP64 MS1