
Intonacatrice continua MIXER PLUS CLASSIC - 50 Hz - Gruppo pompa



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	8012005000	Portastatore con attacco maschio per PLUS, MUSTANG e REMIX
2	3F00502200	Statore MIXER 1 dritto - D6-3 lunga vita
3	7009049200	Rotore MIXER 1 HR
4	701400222A	Serbatoio Camix MIXER PLUS arancio
5	3G01000151	Guarnizione EPDM nero 20X15
6	7003019000	Miscelatore PLUS con asta zincata
7	700600600S	Giunto motore PLUS MONO, CLASSIC, STANDARD e TOP - A=30 Øi=20
8	3C02800100	Custodia mobile orizzontale 16 poli CHO116
9	3C03100400	Frutto spina CXM 4/2P 80A
10	3C04200208	Pressacavo antistrappo PG21
11	701100300G	Flangia motore camera di miscelazione per PLUS e SPRINTER verniciata
12	3D00420100	Motoriduttore camera di miscelazione per PLUS CLASSIC, STANDARD e TOP
13	7018006000	Perno fissaggio flangia PLUS /SPRINTER

Edito il 27/11/2026. Le informazioni fornite sono puramente indicative, non contrattuali e soggette a modifiche senza preavviso. In caso di dubbi, contattate i nostri servizi.

Pos.	Référence	Désignation
14	3T01200101	Copiglia Ø 4,5
15	3T01000400	Chiusura leva 262 anello filettato zincato
16	3A00100401	Tappo Geka
17	3A00100203	Attacco Geka Filetto interno 3/4"
18	8023003000	Tirante M16 L=350 F55/55 + viteria

Edito il 27/11/2026. Le informazioni fornite sono puramente indicative, non contrattuali e soggette a modifiche senza preavviso. In caso di dubbi, contattate i nostri servizi.